

# RGB3ch調光コントローラ 任意色固定可能R2 点灯モード一覧

18A(6A/ch)、12-24V、リモコン付、明るさ調節可能

2019/8/9 作成

No.	モード	カラー	明るさ 調節	スピード 調節
1	任意色固定	本体の R (赤)、G (緑)、B (青) のつまみで お好みの色に調節可能です	-	-
2	単色常時点灯	赤	○	-
3		緑		
4		青		
5		黄		
6		マゼンタ		
7		シアン		
8		白		
9	ステップ色変化	3色 (赤→緑→青)	○	○
10		7色 (赤→緑→青→白→黄→マゼンタ→シアン→白)		
11	ストロボ点滅	白	○	○
12		3色 (赤→緑→青)		
13		7色 (赤→緑→青→白→黄→マゼンタ→シアン→白)		
14		白スピードアップ		
15	フェード点滅 (フェードイン/ フェードアウト)	赤	○	○
16		緑		
17		青		
18		黄		
19		マゼンタ		
20		シアン		
21		白		
22	3色 (赤→緑→青)			
23	カラー グラデーション (スムーズな色変化)	赤⇔緑	○	○
24		赤⇔青		
25		緑⇔青		
26		赤⇔黄		
27		緑⇔シアン		
28		青⇔マゼンタ		
29		赤⇔マゼンタ		
30		緑⇔黄		
31		青⇔シアン		
32		赤⇔白		
33		緑⇔白		
34		青⇔白		
35		黄⇒マゼンタ⇒シアン		
36		フルカラー		
37	サイクル点灯	任意色固定・単色常時点灯を除く他のモードを 順番に繰り返します	各モードで設定した 値が有効になります	

- ※ 以上のモードに加えて一時停止機能（リモコンのボタンを押した時点の色で固定）があります。
- ※ メモリ機能を搭載しているため、電源再投入後は同じモードで点灯します。  
任意色の設定や明るさ・スピードの設定、一時停止状態も再現されます。
- ※ 任意色固定モードでは常時点灯のみ可能です。任意色によるストロボやフェードはできません。
- ※ リモコン操作時には本体から確認音が鳴ります。あらかじめご了承ください。